

# Ladeanweisung

## Ballwurfmaschine MSV Playtec V160

Die Ballwurfmaschine soll spätestens bei einem Stand von 20% Ladung wieder geladen werden.



### EINFACHE BEDIENUNG

- Einfache Laufzeiteinstellung durch wiederholtes Klicken auf **START**
- **TIMER: 15 MIN/30 MIN/1H/2H/4H/6H**
- **ALWAYS ON**-Funktion
- Praktischer **REPEAT**-Modus



Ladezeit durch mehrmaliges drücken des Start-Knopfes einstellen.

Wenn der Akku der Ballwurfmaschine leer ist, Ladezeit auf 6 Stunden einstellen.

### Hinweise zum Lithium-Ionen Akku

Eine dauerhafte Vollladung sollte vermieden werden, d.h. das Ladegerät sollte von der Maschine entfernt werden, wenn die grüne Diode an dem Ladegerät leuchtet.

Während die Maschine nicht gebraucht wird, ist eine kühle Lagerung vorteilhaft und Akkuschonend. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und anschließend 2 Stunden gespielt wurde, dann hat der Akku noch immer ca. 60% Ladung. Diese Kapazität reicht für weitere 2 Stunden.